



序号 SR NO.	件号 PART NO.	名称 Description	名称 Description	数量 Qty
1	XSG150-A001	speedo shell	仪表壳	1
2	XSG150-A002	front cover accessories	前罩装饰件	2
3	XSG150-A003	tool box	工具箱	1
4	XSG150-A004	VIN cover	号码盖	1
5	XSG150-A005	tool box swing arm	工具箱铰接臂	2
6	XSG150-A006	tool box cap	工具箱盖	1
7	XSG150-A007	tool box lock	工具箱锁	1
8	XSG150-A008	lock	锁片	1
9	XSG150-A009	panel accessories front RH	前右装饰板小件	1
10	XSG150-A010	panel accessories front LH	前左装饰板小件	1
11	XSG150-A011	panel accessories RH	右装饰板小件	1
12	XSG150-A012	panel accessories LH	左装饰板小件	1
13	XSG150-A013	mud guard	左架挡泥板	1
14	XSG150-A014	foot rest	脚踏板	1
15	XSG150-A015	battery cap	电瓶盖	1
16	XSG150-A016	seat front cover cap	座桶前盖小盖	1
17	XSG150-A017	helmet hook	头盔挂钩	1
18	XSG150-A018	seat front cover	座桶前盖	1
19	XSG150-A019	box cap	杂物箱内盖	1
20	XSG150-A020	box	杂物箱	1
21	XSG150-A021	rear fender	后挡泥板	1




序号 SR NO.	件号 PART NO.	名称 Description	名称 Description	数量 Qty
1	XSG150-B001	front fender	前轮挡泥板	1
2	XSG150-B002	front panel RH	前右装饰板	1
3	XSG150-B003	front panel LH	前左装饰板	1
4	XSG150-B004	front cover	前罩	1
5	XSG150-B005	front cover panel	前罩罩装饰板	1
6	XSG150-B006	handle cover panel	方向把前罩装饰板	1
7	XSG150-B007	handle cover	方向把前罩	1
8	XSG150-B008	right cover	右边条	1
9	XSG150-B009	right panel	右装饰板	1
10	XSG150-B010	seat lock cap	坐桶锁盖板	1
11	XSG150-B011	left panel	左装饰板	1
12	XSG150-B012	left cover	左边条	1
13	XSG150-B013	rear carrier	后货架	1
14	XSG150-B014	rear fender	后轮挡泥板	2
15	XSG150-B015	rear box bracket	尾箱固定支架	1
16	XSG150-B016	rear box bracket	尾箱固定支架	1
17	XSG150-B017	rear box	后尾箱	1




序号 SR NO.	件号 PART NO.	名称 Description	名称 Description	数量 Qty
1	XSG150-C0001	frame	车架	1
2	XSG150-C0002	head lamp holder	大灯支架	1
3	XSG150-C0003	split pin	开口销	2
4	XSG150-C0004	spring	弹簧	2
5	XSG150-C0005	ball	钢珠	2
6	XSG150-C0006	pin	插销	2
7	XSG150-C0007	ornament cover RH	右装饰盖	1
8	XSG150-C0008	right step	右脚踏	1
9	XSG150-C0009	left step	左脚踏	1
10	XSG150-C0010	ornament cover LH	左装饰盖	1
11	XSG150-C0011	seat lock holder	坐桶锁支架	1
12	XSG150-C0012	seat lock	坐桶锁	1
13	XSG150-C0013	lock plate	锁片	1




序号 SR NO.	件号 PART NO.	名称 Description	名称 Description	数量 Qty
1	XSG150-D001	rear mirror LH	后视镜左	1
2	XSG150-D002	rear mirror RH	后视镜右	1
3	XSG150-D003	left grip	左把手套	1
4	XSG150-D004	throttle grip	油门把手套	1
5	XSG150-D005	handle bar	方向把手	1
6	XSG150-D006	left switch	左开关	1
7	XSG150-D007	right switch	右开关	1
8	XSG150-D008	screw bolt	锁紧螺母	1
9	XSG150-D009	upper ring	上部圈	1
10	XSG150-D010	lower bowl	下钢碗	1
11	XSG150-D011	upper bowl	上钢碗	1
12	XSG150-D012	upper bearing	上钢珠	1
13	XSG150-D013	lower bearing	下钢珠	1
14	XSG150-D014	lower bowl	下部圈	1
15	XSG150-D015	steering stem	下联板	1
16	XSG150-D016	electric brake	电门锁	1
17	XSG150-D017	front disc brake	前碟刹	1
18	XSG150-D018	speedo cable	里程线	1
19	XSG150-D019	front shock LH	左前减	1
20	XSG150-D020	front shock RH	右前减	1
21	XSG150-D021	self lock screw	自锁螺母	1
22	XSG150-D022	front wheel bush	前轮衬套	1
23	XSG150-D023	front axle	前轮轴	1
24	XSG150-D024	speedo gear box	转速器	1
25	XSG150-D025	front wheel	前轮毂	1
26	XSG150-D026	front tire	前轮胎	1
27	XSG150-D027	front brake disc	前制动盘	1



序号 SR NO.	件号 PART NO.	名称 Description	名称 Description	数量 Qty
1	XSG150-E001	rear winker LH	后转向灯左	1
2	XSG150-E002	tail lamp	尾灯	1
3	XSG150-E003	rear winker RH	后转向灯右	1
4	XSG150-E004	speedo	仪表	1
5	XSG150-E005	front winker LH	前转向灯左	1
6	XSG150-E006	head lamp	前大灯	1
7	XSG150-E007	front winker RH	前转向灯右	1
8	XSG150-E008	front lamp cover	前大灯饰罩	2
9	XSG150-E009	cross head screw bolt	十字圆头螺栓	1
10	XSG150-E010	spring	弹簧	1
11	XSG150-E011	gasket	平垫	1



序号 SR NO.	件号 PART NO.	名称 Description	名称 Description	数量 Qty
1	XSG150-F001	seat	坐垫	1
2	XSG150-F002	screw	防滑螺母	1
3	XSG150-F003	pin	插销	1
4	XSG150-F004	fuel tank	油箱盖	1
5	XSG150-F005	fuel tank cap	油箱盖	1
6	XSG150-F006	fuel sensor	油位传感器	1
7	XSG150-F007	sensor plate	油位传感器板	1
8	XSG150-F008	seal rubber	密封胶圈	1
9	XSG150-F009	fuel filter	汽油过滤器	1



序号 SR NO.	件号 PART NO.	名称 Description	名称 Description	数量 Qty
1	XSG150-G001	engine	发动机	1
2	XSG150-G002	carburetor	化油器	1
3	XSG150-G003	air filter	空滤	1
4	XSG150-G004	limit films	限位片	1
5	XSG150-G005	sprocket holder	链轮座	1
6	XSG150-G006	connecting blade	三角连接板	1
7	XSG150-G007	chain wheel	链轮	1
8	XSG150-G008	bracket for air filter	空滤支架	1
9	XSG150-G009	flasher	闪光器	1
10	XSG150-G010	ignition	点火器	1
11	XSG150-G011	start relay	启动继电器	1
12	XSG150-G012	horn	喇叭	1
13	XSG150-G013	ignition coil	高压包	1
14	XSG150-G014	regulator	稳压器	1
15	XSG150-G015	bush	衬套	1
16	XSG150-G016	axle-engine	发动机轴	1
17	XSG150-G017	M10 nut	M10自锁螺母	1
18	XSG150-G018	M8 nut	M8自锁螺母	1
19	XSG150-G019	M8*35 flange screw	M8*35法兰螺栓	1



序号 SR NO.	件号 PART NO.	名称 Description	名称 Description	数量 Qty
1	XSG150-H001	后减震	REAR SWING ARM	1
2	XSG150-H002	后减震	REAR SHOCK	2



序号 SR NO.	件号 PART NO.	名称 Description	名称 Description	数量 Qty
1	XSG150-I001	消音器螺母	MUFFLER NUT(M8)	2
2	XSG150-I002	垫片	GASKET	1
3	XSG150-I003	弹簧	SPRING	2
4	XSG150-I004	消音器	MUFFLER	1
5	XSG150-I005	螺母	UT(M8 SELF TAPPING SCREW)	2
6	XSG150-I006	螺栓	BOLT(M8*20 FLANGE)	1



序号 SR NO.	件号 PART NO.	名称 Description	名称 Description	数量 Qty
1	XSG150-J001	差速器	DIFFERENTIAL	1
2	XSG150-J002	左右后挡泥板支架	FENDER BRACKET LEFT/REAR	1
3	XSG150-J003	右后挡泥板支架	FENDER BRACKET RIGHT/REAR	1
4	XSG150-J004	压块	LOCK BLOCK	2
5	XSG150-J005	后碟刹总成	REAR DISC BRAKE ASSY	1
6	XSG150-J006	挂轴板	plate	1



序号 SR NO.	件号 PART NO.	名称 Description	名称 Description	数量 Qty
1	XSG150-K001	rear tire	后轮胎	2
2	XSG150-K002	rear wheel	后轮毂	2

序号 SR NO.	件号 PART NO.	名称 Description	名称 Description	数量 Qty
1	XSG150-J001	battery	蓄电池	1
2	XSG150-J002	electrolyte	电解液	1
3	XSG150-J003	parts for installation	安装附件	1